

Gamyklinis kodas 0000.

Norėdami pakeisti kodą, spynos lankelį pasukti 90° ir nuspausti žemyn.

Surenkame naują kodą, patraukiame į viršų lankelį ir pasukame 90° atgal.

Įstačius lankelį į vietą nuspausti ir sumaišyti skaičius. Spyna užrakinta.

Neužmirškite naujo kodo.

