

Instrukcija

Raktų dėžutės atidarymas

1. Nuleiskite kodų rinkiklio apsauginį dangtelį ir surinkite gamyklinį kodą (0-0-0-0).
2. Nuspauskite durelių atidarymo svirtelę (C).
3. Pilnai atidarykite dureles ir įdėkite ar pasiimkite raktus.
4. Uždarykite dureles ir persukite surinktą kodą į bet kokius kitus skaitmenis.
5. Uždarykite apsauginį dangtelį.

Kodo keitimas

1. Atidarykite dureles, naudodami gamyklinį kodą (0-0-0-0).
2. Pasidėkite dėžutę vidine durelių puse prieš save ir paspauskite **RESET** svirtelę į dešinę ir aukštyn (nuo A iki B, (1 pav.).
3. Pasirinkite savo skaitmenų kombinaciją – įsitikinkite, kad visi 4 skaitmenys yra tinkamai nustatyti vienoje linijoje. (2 pav.).
4. Nuspauskite RESET svirtelę žemyn ir į kairę, taip grąžindami ją į pradinę poziciją (nuo B iki A).

Įsitikinkite, kad svirtelė pilnai grįžo į savo pradinę poziciją, o mažas sidabrinis varžtelis dešinėje durelių pusėje yra susilyginęs su dangteliu.

5. Uždarykite dureles, persukite skaitmenis, kad paslėptumėte savo kodą ir užrakintumėte dureles.
6. Uždarykite apsauginį dangtelį.

DĖMESIO! Nustatę savo kodą, nepersukite visų skaitmenų – pasukite tik vieną ratelį tam, kad patikrintumėte, ar jūsų kodas veikia.

Svarbu

1. Visada uždarykite apsauginį dangtelį apsaugai nuo atmosferos poveikių.
2. Nenaudokite lengvų kodų, pvz., 1-2-3-4.
3. Rekomenduojama kodų ratelius pasukti bent vieną kartą per savaitę.



Montavimas. Pridėkite atidarytą dėžutę prie sienos ar durų ir pieštuku pašymėkite skylių vietas. Išgręžkite, įkalkite kaiščius ir prisukite dėžutę varžtais. Dėžutę galite montuoti be gręžimo vietoje durų „akutės“ – išsukite akutę ir pritvirtinkite dėžutę ilguoju varžtu.